

		Laboforce-UI
Bezpečnostní normy/směrnice/předpisy		Viz prohlášení o shodě/Návod k použití Viz prohlášení o shodě/Návod k použití.
REACH		Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.
Provozní prostředí	Okolní teplota	
	Během provozu	5-40 °C (41-104 °F)
	Během přepravy	0-60 °C (32-104 °F)
	Vlhkost	< 85% RV bez kondenzace
Zdroj proudu	Napětí/frekvence	1x24 V
	Vstup napájení	Připojeno přímo k LaboPol
	Proud	
	Jmenovité	0,1 A
	Max.	0,1 A
	Aktuální, největší zatížení	0,1 A
Rozměry a hmotnost	Šířka	15 cm (5,9")
	Hloubka	13,5 cm (5,3")
	Výška	37,6 cm (14,8")
	Výška (s otevřeným krytem)	
	Hmotnost	0,8 kg (1,8 lb)
Hladina hluku	Vážená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	Viz technické údaje LaboPol
Hladina hluku	<p>Uvedené údaje jsou úrovně emisí a nemusí se nezbytně jednat o bezpečné pracovní úrovně. Ačkoli existuje souvislost mezi úrovní emisí a expozicí, nelze je spolehlivě použít ke stanovení toho, jestli jsou zapotřebí další opatření. Mezi faktory, které ovlivňují skutečnou úroveň expozice pracovníků, patří charakteristiky pracovního sálu, další zdroje hluku atd., tj. počet strojů a další sousední procesy. Povolená úroveň expozice se také může lišit v jednotlivých zemích. Tyto informace však umožní uživateli stroje lépe posoudit rizika a nebezpečí.</p>	
Úroveň vibrací	Deklarovaná emise vibrací	Není relevantní